Item No.	Diameter (mm)	Use Arbor Number
085-14-014	14	1L, 4L, 5L
085-14-015	15	1L, 4L, 5L
085-14-016	16	1L, 4L, 5L
085-14-017	17	1L, 4L, 5L
085-14-018	18	1L, 4L, 5L
085-14-019	19	1L, 4L, 5L
085-14-020	20	1L, 4L, 5L
085-14-021	21	1L, 4L, 5L
085-14-022	22	1L, 4L, 5L
085-14-023	23	1L, 4L, 5L
085-14-024	24	1L, 4L, 5L
085-14-025	25	1L, 4L, 5L
085-14-026	26	1L, 4L, 5L
085-14-027	27	1L, 4L, 5L
085-14-028	28	1L, 4L, 5L
085-14-029	29	1L, 4L, 5L
085-14-030	30	1L, 4L, 5L
085-14-031	31	2L, 3L, 6L
085-14-032	32	2L, 3L, 6L
085-14-033	33	2L, 3L, 6L
085-14-034	34	2L, 3L, 6L
085-14-035	35	2L, 3L, 6L
085-14-036	36	2L, 3L, 6L
085-14-037	37	2L, 3L, 6L
085-14-038	38	2L, 3L, 6L
085-14-039	39	2L, 3L, 6L
085-14-040	40	2L, 3L, 6L
085-14-041	41	2L, 3L, 6L
085-14-042	42	2L, 3L, 6L
085-14-043	43	2L, 3L, 6L
085-14-044	44	2L, 3L, 6L
085-14-045	45	2L, 3L, 6L
085-14-046	46	2L, 3L, 6L
085-14-047	47	2L, 3L, 6L
085-14-048	48	2L, 3L, 6L
085-14-049	49	2L, 3L, 6L
085-14-050	50	2L, 3L, 6L
085-14-051	51	2L, 3L, 6L
085-14-052	52	2L, 3L, 6L
085-14-053	53	2L, 3L, 6L
085-14-054	54	2L, 3L, 6L